

# INTEWA



**AL-BL 30 bis AL-BL 200**  
**AQUALOOP Gebläse 30 Liter bis 200 L**  
**Montagehinweise**

WASSER IST UNSER ELEMENT

[www.intewa.de](http://www.intewa.de)

## 1. Hinweis

Technische Daten, Einsatzbereiche und Dimensionierungsgrundlagen finden sich stets aktuell unter:

<http://www.intewa.de/wasser/wasseraufbereitung/>

Allgemeines Hintergrundwissen zur Wasseraufbereitung und Grauwassernutzung findet sich unter:


[http://wiki.intewa.net/index.php/Wasseraufbereitung\\_und\\_Grauwassernutzung](http://wiki.intewa.net/index.php/Wasseraufbereitung_und_Grauwassernutzung)

## 2. Lieferumfang

- Gebläse AL-BL
- Universal-Wandbefestigung inkl. Montagematerial
- Schlauchübergang von Ø18 auf Ø25 mm (nur bei AL-BL30 und AL-BL60)



## 3. Montagehinweis zur Wandbefestigung



Gebälse	Bohrungsabstand X
AL-BL 30	110 mm
AL-BL 60	195 mm
AL-BL 100	285 mm
AL-BL 120	285 mm
AL-BL 200	240 mm

Dübelbohrung: Ø8mm



## 4. Gewährleistung / Kontakt

Die Gewährleistungsbestimmungen sind unseren Verkaufsbedingungen zu entnehmen unter:

<http://www.intewa.de/cs/dialog/rechtliches/verkaufsbedingungen>

Bei Fragen, Ersatzteilbestellungen sowie in Servicefällen, wenden Sie sich bitte mit der Einkaufsrechnung direkt an ihren Händler oder besuchen Sie den Servicebereich auf der INTEWA Webseite in Ihrem Land.

[www.intewa.com](http://www.intewa.com)



© INTEWA GmbH

Version: 1.0

Technische Änderungen vorbehalten.